# **SIEMENS**

# 87-400 冗余系统常问问题集

S7 400H questions collection

Cluster-FAQ

Edition (2011年1月)



**摘要**本文总结了选型、组态、配置和使用 S7 400 冗余控制器的过程中经常遇到的问题,并给出了相应的答案;

关键词 S7 400 冗余控制器、Ylink、I/O 冗余、运行、同步、状态

Key Words S7 400 H, Ylink, I/O Redundancy, Run, Synchronization, Status



# 目 录

第一章. 系统方案配置及选型	4
Q1: 现在S7-400 冗余系统包括哪些型号?	4
Q2: 通常冗余系统打包订货号中都包含什么卡件?	4
Q3: H系统的单边I/O配置与Switch I/O 配置在使用过程中有什么区别?	5
Q4: 什么卡件支持IO冗余?	5
Q5: 什么是MTA,能否简单介绍一下?	5
Q6. 单DP接口设备如何连接到冗余系统中	6
Q7: Y-Link包含什么卡件(含订货号)?	
Q8: 冗余系统中,是否需要 H option package 软件包?	
Q9: 不同版本的 冗余 CPU 所支持的同步模块以及光纤是否可以兼容?	8
Q10: S7-400H CPU 是否可以作为Profibus DP从站?	
Q11: 冗余CPU是否可以使用FLASH 存储卡?	
第二章. 系统组态及调试	9
Q1:为什么冗余 CPU会自检,每次上电都必须经过自检么?	9
Q2.冗余CPU属性设置中的H parameters选项卡中各参数的具体含义	10
Q3:如何组态Ylink,硬件组态中找不到相应的 IM153-2 的硬件信息怎么办?	13
Q4:无法为冗余CPU下载程序和硬件组态?	13
Q5: 在冗余系统中如何下载CP341的驱动?	13
第三章. 系统通讯	15
Q1: H 系统中有哪些网络支持S7-connection fault-tolerant?	15
Q2: S7400 冗余系统和单CPU之间进行通讯,都有哪些通讯的方式?	15
Q3: 第三方上位机软件和 冗余CPU通信,西门子推荐什么样的解决方案?	15
Q4: S7-400H冗余系统与WinCC通讯是否必须使用CP1613?	16
Q5: 冗余CPU 如何与触摸屏通讯	16
第四章. 系统诊断及维护	17
Q1: 为什么冗余CPU无法进入冗余状态,从CPU无法运行?	17
Q2: S7-400 冗余控制器的 REDF 灯的含义?	18
Q3: 冗余CPU的在线切换功能都支持哪些情况下的切换?	19
Q4: S7-400 冗余系统中,不同版本的CPU 能否一起运行?	19
Q5: 如何升级或者降级 CPU固件版本firmware?	19
Q6: 如何读取冗余-CPU 冗余状态	20
Q7: 如何读取冗余—CPU的LFD指示灯	20



# 第一章. 系统方案配置及选型

Q1: 现在 S7-400 冗余系统包括哪些型号?

A1:目前S7-400冗余系统包括412-3H、414-4H、417-4H这三种型号。目前控制器最新的版本是V4.5版,基本参数如下表所示:

H CPU	工作内存	装载内存	扩展内存	运算速度	计时器/ 计数器	IO地址	接口
412-3H	768K	集成 256K	扩展 256K- 64M	75ns	各 <b>2048</b> 个	8K	MPI/DP
414-4H	2.8M	集成 256K	扩展 256K- 64M	45ns	各 <b>2048</b> 个	8K	MPI/DP; DP
417-4H	30M	集成 256K	扩展 256K- 64M	18ns	各 <b>2048</b> 个	16K	MPI/DP; DP

请参考如下链接内容: <a href="http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/26609412">http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/26609412</a> ,更详细的参数见相关产品样本。

Q2: 通常冗余系统打包订货号中都包含什么卡件?

**A2**: 打包订货号是西门子公司为了方便用户,将完成特定功能的一组设备和附件整合,变成一个设备组合定货号,用户订货时只需要提供这一个订货号,就可以完成订货,减少了漏订附件等问题。

目前S7-400H打包订货号分为S7打包订货号和PCS 7打包订货号,包括的设备及附件见下表:

序号	设备名称	单位	S7 包	PCS 7 包
1	UR2-H 2x 9 槽机架	块	1	1
2	PS 407 或 PS405 电源卡	块	2	2
3	CPU卡	块	2	2
4	RAM 卡	片	2	2
5	同步模块	块	4	4
6	同步光缆 1 米	根	2	2
7	备用电池 3.6V/1.9AH	个	无	无
8	CP 443-1 以太网卡	块	无	2
9	PCS7 AS Runtime license	PO	无	100

注释: 不同订货号包含的内容可能会有偏差,详细信息请参见最新样本或咨询西门子热线。



Q3: H 系统的单边 I/O 配置与 Switch I/O 配置在使用过程中有什么区别?

A3: 在使用H系统时,支持两种形式的I/O连接的方式:

- □ 单边 IO 配置方式: I/O 站点只连接 H 系统中的一个 CPU 上,例如把 ET200S 单总线设备挂在 RACKO CPU 的 DP 总线上,当系统处于冗余状态时,从该 CPU 的 I/O 模板读取的数据会自动通过同步模块传送到第二个 CPU 中,两 CPU 完全相同的用户程序运算,运算的结果也会输出到单边 IO 组件里的模板上。由于 I/O 模块只位于一个 CPU 上,所以只能始终由该 CPU 进行 IO 寻址。当与 I/O 模块相连接的 CPU 发生故障、接口模块故障、DP 总线故障等时,整个 H 系统都不能访问到这些 I/O;
- □ Switch I/O 配置方式: Switch I/O 配置是将 I/O 接在切换式接口模块后,例如通常把 I/O 接在 IM153-2 后,在冗余模式下,H 系统的主从两个 CPU 都可以访问 Switch I/O,数据将通过同步链接进行比较,由于同步访问,因此两个子系统始终可以使用 完全相同的数值,并输出完全相同的数据到接口模块。但是在任何时刻,H 系统都只使用其中一个接口模块来输出数据。当前接口由相应 IM 153-2 上的 ACT LED 指 示。通过当前活动接口(IM 153-2 或 IM 157)的路径称为主动通道,通过另一接口的 路径称为被动通道。DP 周期始终在两个通道上都处于活动状态。但只有主动通道的输出值才会输出到 I/O。当 H 系统的一个 CPU、单侧 DP 主站系统或 DP 从站接口模块 IM153-2 发生故障时,另一个 CPU 仍然可以对这些 I/O 进行寻址读取数据并输出命令。故障情况下的切换只在每个 DP 站上分别执行,问题排除后,即恢复冗余模式。需要注意的是在 153-2 因故障切换时,控制器并不发生主从切换。

Q4: 什么卡件支持 IO 冗余?

A4: 首先,仅有S7-400H控制器支持I/O冗余。冗余方式有两种:一种是基于模板级冗余的方式;另一种是基于通道级冗余的方式。关于不同订货号卡件支持不同的冗余方式,请参考 <a href="http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0133">http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0133</a> 的附表 1 和 2.

注意: 订货号可能会随着产品更新而改变, 最终请参考具体的订货手册或咨询西门子热线。

Q5: 什么是 MTA, 能否简单介绍一下?

A5: MTA是编组端接部件的缩写,它是支持DIN导轨安装方式,可以简便、快速、可靠地将现场设备、传感器和执行器连接到ET200M远程IO站的模板,提供IO卡与现场设备的快速连接,可大大降低布线和调试的工作量,因为它通过预组装的配有前连接器的预装配电缆与IO模板相连,可防止在IO卡前连接器上的接线错误。另外,一部分MTA支持将现场信号接到两个冗余IO上,MTA上内置了信号分配和保护元件,简化了冗余IO信号接线问题。

需要注意的是每种MTA模板 专门对应于特定的 ET 200M I/O 模块开发的,它可用于标准 I/O 模块以及冗余和故障安全 I/O 模块。SIMATIC MTA 通过 3 米或 8 米预装配电缆连接至 I/O 模块。具有以下特点:

冗余	24	١/	$\Box$	ш	工絵	λ
11.4	74	v	111.	Ш.	J 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生	∕∖


□ 电源监控板用于监视冗余电源(可选)



- □ 3 米或 8 米预装配电缆用于在 SIMATIC PCS 7 MTA 和 ET 200M 模块间实现连接, 每条电缆带有:
  - 50/25 针 Sub-D 插口或 25 针 Sub-D 连接器,用于连接 SIMATIC PCS 7 MTA
  - 40/20 针 Siemens 前连接器, 母头, 用于连接 ET 200M 模块
- □ 螺丝端子用于 1:1 连接现场设备、传感器和执行器
- □ 每个输入/输出通道配有带 LED 显示的熔断器
- □ 已通过测试并作为 SIMATIC PCS 7 系统组件发布,并已通过相应的认证(FM、UL、CE、ATEX、TUV)

MTA 更多信息请参考西门子中文网站-下载中心编号为 22091986 的相关文档:


http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=22091986



Pic1. MTA应用示意图

Q6. 单 DP 接口设备如何连接到冗余系统中

A6: 单DP从站设备需要通过Y-LINK连接到H系统里,如下图所示,需要注意的是单个Y-LINK后所连接的所有站点不能超过64个,总循环通讯数据分别不能超过244字节输入和244字节输出,详细情况请参考Y-LINK性能参数:



Pic2. Y-LINK连接单DP接口设备

Q7: Y-Link 包含什么卡件(含订货号)?

A7: Y-LINK就是Y型链接器,它用于将只具有一个PROFIBUS DP接口的设备连接到400H冗余系统,它包括以下组件:

- □ 两个 IM 153-2 高性能接口模块,用于连接冗余系统的两条 DP 总线;
- □ 一个 Y 型耦合器,内部集成了 RS485 中继器,有一个 DP 总线接口,用于连接单 DP 总线设备:
- □ 一个支持热插拨的 IM/IM 背板总线,用于安装两个 IM 153-2 高性能接口模块;
- □ 一个 Y 型耦合器的背板总线模块;

目前,最新的Y型连接器打包订货号为6ES7197-1LA11-0XA0和6ES7197-1LA04-0XA0两种,它分别包含以下组件:

序号	设备名称	订货号	数量
1	IM 153-2接口模块	1LA04中包含6ES7153- 2BA02-0XB0	2



		1LA11中包含6ES7153- 2BA82-0XB0	
2	用于153-2的总线模块	6ES7195-7HD80-0XA0	1
3	Y型耦合器	6ES7197-1LB00-0XA0	1
4	用于Y型耦合器的总线模块	6ES7654-7HY00-0XA0	1

Q8: 冗余系统中,是否需要 H option package 软件包?

A8: 在STEP7 V5.3以前版本里对H系统进行组态时需要安装H option package 软件包。在 step7 v5.3及以后的版本里,已经将此软件包集成到了系统里,不再需要额外定购H option package 软件包。

Q9: 不同版本的 冗余 CPU 所支持的同步模块以及光纤是否可以兼容?

A9: 冗余CPU到目前为止分三个版本, V3版CPU的同步模块、光纤均与其它版本的不兼容, V4版与V4.5版的同步模块、光纤兼容。具体的订货号见下表。

序号	名 称	V3版 H CPU	V4版 H CPU	V4.5版 H CPU
1	10m同步模块	6ES7 960-1AA00-	6ES7 960-1AA04-	6ES7 654-7XX30- 0XA0(PCS7订货号)
		0XA0	0XA0	6ES7 960-1AA04- 0XA0(S7订货号)
			CEC7 000 4 A DO4	6ES7 654-7XX40- 0XA0 (PCS7订货号)
2	10km同步模块	不支持	6ES7 960-1AB04- 0XA0	6ES7 960-1AB04-
				0XA0(S7订货号)
	1m 光纤	6ES7 960-1AA00-		6ES7 654-7XX50-
3			6ES7 960-1AA04-	0XA0(PCS7订货号)
3	1111 /65	5AA0	5AA0	6ES7 960-1AA04-
				5AA0(S7订货号)
				6ES7 960-1AA04-
4	2m 光纤	6ES7 960-1AA00-	6ES7 960-1AA04-	5BA0(PCS7订货号)
-	2111 /65	5BA0	5BA0	6ES7 960-1AA04-
				5BA0(S7订货号)
				6ES7 960-1AA04-
5	10m 光纤	6ES7 960-1AA00-	6ES7 960-1AA04- 5KA0	5KA0 (PCS7订货号)
	10111 /651	5KA0		6ES7 960-1AA04-
				5KA0(S7订货号)



Q10: S7-400H CPU 是否可以作为 Profibus DP 从站?

A10: S7-400H不可以做为Profibus DP从站,在STEP 7的硬件组态窗口里,S7-400H的DP的属性"DP SLAVE"单选钮是虚的。如果确实需要S7-400H与第三方CPU通讯,建议通过以太网的方式。

Q11: 冗余 CPU 是否可以使用 FLASH 存储卡?

A11: 冗余CPU可以使用FLASH 存储卡。采用FLASH卡的优点是,在断电情况下没有后备电池时程序不会丢失。但缺点是,当改变用户程序并向FLASH卡中下装时,控制器需要置于STOP状态。

参考链接: 使用 SIMATIC S7-400 CPU 时,如何把程序写入闪存卡? http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/23670531


# 第二章. 系统组态及调试

Q1:为什么冗余 CPU 会自检,每次上电都必须经过自检么?

A1: 为保证冗余CPU的高可靠性、安全性及一致性,冗余CPU在第一次上电和运行过程中会定时进行硬件的自检(默认间隔为90分钟一次)。冗余CPU第一次上电时会进行自检(Stop 闪烁,其他灯灭),自检时间根据不同的CPU类型及固件版本不一样,当前冗余CPU V4.5.x 版本,自检时间大概为10到15分钟。如果CPU带电池,那么断电后下次重启,系统将不会进行上电自检过程。



#### Q2. 冗余 CPU 属性设置中的 H parameters 选项卡中各参数的具体含义



Pic3. 冗余 CPU 属性中的 "H Parameters" 选项卡

冗余CPU属性设置中的H parameters选项卡中的参数主要用于设置冗余CPU的自检特性和同步参数。

#### Parameters for expanded CPU Test:

在H CPU 正常运行的过程中,为保证系统的高可靠性、安全性及一致性,系统也会自动循环的执行内部硬件及内存的自检,系统把整个检测过程分割成小的时间片,在系统运行时分散执行,该部分参数即用于设置自检时间和故障时CPU的反应动作。

□ Test cycle time [min]:缺省值为 90 分钟,意味着 90 分钟之内,需要完成一个自检过程。允许的设定值为 10 到 60000,建议保持缺省设置。自检过程会比较主从CPU,检测硬件故障(hardware faults),校验和错误(checksum errors)和 RAM/PIO比较错误(RAM/PIO comparison errors)。如果发现问题,一个CPU 会继续运行,另外一个CPU 会进入Troubleshooting 状态,Troubleshooting 的CPU 执行一个完全的



自检,来仔细定位错误所在。如果是严重硬件故障,则该 CPU 进入Defective 模式,否则Troubleshooting后,从CPU 将再次启动运行,整个系统工作在冗余模式下,同时系统将自动进行主从模式的切换。

- Reaction to RAM / PIQ comparison error: 比较RAM 和过程映像输出区域,发现错误时,H CPU 将执行下列设定的动作:
  - ✓ TROUBLESHOOTING: Master CPU 继续运行, standby CPU 进入 TROUBLESHOOTING 状态(即自检查错的状态, Stop 灯和 Run 灯同时 0.5Hz 闪烁),从 CPU 将进行一次完全的自检,如果没有发现错误,从 CPU 将重新 启动:
  - ✓ Stop of H system: Master 和 Standby CPU 都停止运行;
  - ✓ Stop the standby CPU: Standby CPU 停止运行;

#### Update the reserve:

冗余系统启动时,主CPU将先启动,启动完成后从CPU链接到主CPU,更新并同步数据。H CPU 的同步过程分4个阶段,相应需要设定 4 个监视时间,如上图Pic1所示。在这四段时间里,相应的功能将被中断一段时间,I/O将保持。这四段时间按长到短的顺序来排列为:


- □ "Maximum scan cycle time extension": 最大允许的循环周期延长时间,如果超过该时间数据还未同步完成,更新将停止,主 CPU 退出更新过程,从 CPU 停止更新,在此期间普通的循环中断时间监控将关闭;
- □ "Maximum communication delay": 最大允许的通讯延迟时间,将不响应新的链接请求,已经建立的通讯链接将保持;
- □ "Maximum disabling time for priority class > 15": 优先级大于 15 的中断所允许的最大禁止时间范围,该时间段 CPU 将不执行任何中断 OB;
- □ "Minimum I/O retention time": 最小的 I/O 保持时间,在这段时间为主 CPU 将 I/O 数据更新到从 CPU,两 CPU 将同时控制输出,该时间不能设置过小,否则同步或主、从切换时, I/O 输出可能会为 0:

上述四个时间的先后顺序如下图所示,在 Update 过程中,上面的 4 个监视时间任何一个超出,都会引起 Update 的失败。Update 失败后,系统会重新尝试 Update 过程。其中尝试的次数,以及先后两个 Update 之间的时间段,可由 CPU 属性的 "H Parameters" 标签里的如下选项标识:

□ Maximum Number of Attempts: 设置 update 时, Standby CPU 尝试的次数;



□ Waiting Time between Two Attempts: 在两次 Update 操作之间的等待时间;



t1:优先级不超过15的当前OB结束

t2: 所有通讯功能停止

t3:带特殊句柄的监视狗中断OB结束 t4:将输出复制到备用站CPU结束 t5:冗余系统状态、或主站/备用站切换

Pic4. 各时间点顺序

在 Update 期间,系统会在t1时间点即屏蔽普通OB 的执行。对于时间性要求非常高的应用,也可以设置一个例外的OB,这个 OB 的优先级需要大于15,那此时该OB仅仅在t3时间点才被屏蔽运行,通过H 标签项的如下参数设置:

□ Cyclic Interrupt OB with Special Handling: 设置例外的 OB 块的块号, "0" 意味着没有例外, 注意这里设置的 OB 块的优先级应大于 15:

在无特殊要求的情况下,通常不需要修改这些参数;但如果编写的程序非常大(417H系统中),此时有可能从CPU无法链接主CPU,则可以通过Calculate...按钮,重新计算"Update the Reserve"中的参数。

#### > Redundant I/O:

- □ Data Block No: 指定 I/O 冗余时需使用的 DB 块的块号,对于 I/O 冗余的情况,I/O 冗余的运行需要指定 2 个 DB 块,这 2 个 DB 块的块号是连续的,CPU 启动时由系统自动生成,用户不能使用这两个 DB 块;
- □ Passivation behavior: I/O 冗余有两种方式,模板冗余和通道冗余;模板冗余时, 钝化以模板为单位;通道冗余时,钝化以通道为单位。注意,具体采用哪种冗余方 式需要根据实际使用的卡件来定制,某些卡件不支持通道冗余。详细情况请参考西 门子中文网站——网上课堂一冗余系统课堂目录中相关文档。(PCS7 V7.0 特有的 设置选项,Step7 或 PCS7 V6.1 及以前版本无该设置选项)



Q3: 如何组态 Ylink, 硬件组态中找不到相应的 IM153-2 的硬件信息怎么办?

A3:组态Ylink时,仅仅需要组态Ylink的接口模块IM153-2即可。如果使用了较老的组态软件,那么可以通过升级硬件组态信息的方式,或使用与之相兼容的接口模块来组态,例如:

- □ 接口模块为 IM153-2BA82-0XB0,则可以使用 IM153-2BA81-0XB0 或 IM 157-0AA82-0XA0 来组态:
- □ 接口模块为 IM153-2BA02-0XB0,则可以使用 IM153-2BA01-0XB0 来组态;

新的 IM153-2 使用老的接口模块组态,通讯不会受到影响。但需要注意背板总线的特殊要求,以下为 Y-link 的接口模块和背板总线模板的组合列表:

组态的模块	使用的总线模板	
6ES7 157-0AA81-0XA0	6ES7 195-7HE80-0XA0	
6ES7 157-0AA82-0XA0		
6ES7 153-2BA81-0XB0	6ES7 195-7HD80-0XA0	
6ES7 153-2BA82-0XB0		
6ES7 153-2BA01-0XB0	6ES7 195-7HD10-0XA0或者	
6ES7 153-2BA02-0XB0	6ES7 195-7HD80-0XA0	

关于 Ylink 的兼容性相关内容请参考西门子中文网站-下载中心中文档编号为 F0403 的文档:

http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=F0403

Q4: 无法为冗余 CPU 下载程序和硬件组态?

A4: 请检查如下几点:

- ✓ 检查硬件配置和实际硬件是否完全一致,例如机架号、槽号、相应槽号的 CPU 对应的 MAC 地址等;
- ✓ 检查 CPU 是否处于自检状态:
- ✓ Set PG/PC interface 中设置是否正确;

Q5: 在冗余系统中如何下载 CP341 的驱动?

A5: 冗余系统中,CP 341 点对点通信模块可以接在ET200M 上,除了内置了 ASCII、3964、RK512 协议外,ET 200M 上的 CP341 还支持可下载的驱动(Loadable driver),如 Modbus Master RTU、Modbus Slave RTU 和 Allen-Bradley Data Highway DF1 protocol等。但通过冗余 CPU 向 ET200M 上的CP 341 下载驱动时,需要注意以下几点:

- □ 可以通过以太网、Profibus、MPI等多种方式下载;
- Modbus driver 在下载的时候需要将 CPU 至于停止状态:



- □ 400 冗余 系统只能通过 0 号机架的 CPU 下载,无法通过 1 号机架的 CPU 下载(无论哪一个是 master);
- □ 下载时需要保证挂在 0 机架系统的 Profibus 总线上的 153 模块是激活状态(ACT 灯亮)

如果可以停止整个冗余系统,那么请先停止1号机架的CPU,再停止0号机架上的CPU,这时下载Modbus 驱动即可;如果不希望400 H停机,则可以借助其它的控制器先将Modbus 的驱动下载后,再将其插入到系统中,如在S7 300系统中下载Driver 到 CP341中。详细情况请参考如下的 FAQ:

http://support.automation.siemens.com/cn/view/zh/17854293

## 第三章. 系统通讯

- Q1: H 系统中有哪些网络支持 S7-connection fault-tolerant?
- A1: S7-connection fault-tolerant即S7容错连接,它是西门子公司S7连接的一种,顾名思义,这种连接通过采用冗余的通讯组件,在通讯的双方之间建立两个以上连接,在部分网络组件的故障时,通过切换到备用连接来能够保证通讯的正常。目前支持S7容错连接的网络包括Profibus和工业以太网,常用的包括以下几种连接方式:
  - □ S7-400H 与 S7-400H 之间,通过工业以太网进行通讯,在 Netpro 里可建立 S7 容错 连接。
  - □ S7-400H 与 S7-400H 之间,通过 PROFIBUS 进行通讯,在 Netpro 里可建立 S7 容错连接,该情况下 H CPU 必须配置 CP443-5 Basic。
  - □ 操作员站与 S7-400H 之间,通过工业以太网进行通讯,在 Netpro 里可建立 S7 容错 连接,该情况下操作员站必须配置 CP1613 及 S7-Redconnect 软件。
- Q2: S7400 冗余系统和单 CPU 之间进行通讯,都有哪些通讯的方式?
- A2: 有以下几种方式实现S7400冗余系统与普通单CPU之间的通讯,包括:
  - □ DP接口,单 CPU 以 DP 从站的形式接到 S7-400H 系统的 Y-LINK 后,可参考西门子中文网站一网上课堂一冗余系统(H/F)课堂目录下相关文档;
  - □ 通过工业以太网,此种方式要实现冗余,需要单 CPU 与冗余系统的主从控制器分别 建立通讯,并在程序里编程解决 H 控制器切换后的通讯问题,可参考西门子中文网 站一网上课堂一PCS7 课堂目录下的"PCS7 下实现 HCPU 与单 CPU 以太网通讯的一种解决方案"文档;
  - □ DP/DP 方式, H 控制器通过 Y-LINK 连接到 DP/DP 耦合器, 单 CPU 接到 DP/DP 耦合器的另一侧。这种方式中 DP/DP 耦合器对于 H 系统和单 CPU 均为从站, 无需任何编程, 组态简单;

如果单控制器为 H 型控制器,则此时可以采用工业以太网方式与 S7 400H 冗余系统建立 S7 容错连接,系统将自动完成故障情况下的切换。

- Q3: 第三方上位机软件和 冗余 CPU 通信, 西门子推荐什么样的解决方案?
- A3: 第三方系统和冗余CPU通讯,西门子标准的解决方案是使用OPC的通讯方式。该方式所需的软硬件Cp1613和S7 Redconnect。



Q4: S7-400H 冗余系统与 WinCC 通讯是否必须使用 CP1613?

A4: S7-400H系统与WinCC通讯必须使用CP1613工业通讯网卡,而且还需要安装Simatic Net软件及S7-REDCONNECT授权。CP1613集成了独立的微处理器,该微处理器独立处理 网络上的数据通讯,保证了稳定的通讯性能。在建立WINCC操作员站与S7-400H的连接时,只有CP1613才能建立S7-connection fault-tolerant,该连接能保证在通讯故障时,自动切换到另外一个连接,实现操作站与控制器之间的无扰切换,从而保证了上下位机的实时通讯。

Q5: 冗余 CPU 如何与触摸屏通讯


A5: 请参考西门子中文网站一下载中心下文档编号为F0244的文档; http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=F0244

#### 第四章. 系统诊断及维护

Q1: 为什么冗余 CPU 无法进入冗余状态,从 CPU 无法运行?

A1: 冗余 CPU 在进入冗余模式运行之前,Master CPU 先运行起来,然后 Standby CPU 要和 Master CPU 进行同步。

同步过程中,主CPU 总处于 Run 状态,而备用CPU 将经历两个同步阶段: Link-UP 和UPDATE。同步过程中Master CPU 检查并更新Standby CPU的存储器中的内容。Link-UP 阶段主要同步CPU 中Load Memory 和Work Memory中的用户程序; UPDATE阶段主要同步CPU 中的数据,包括定时器、计数器、M 内存区、输入和输出、DB 块和诊断缓冲区等,如下图所示。



Pic5. 冗余同步过程

在Link-UP阶段,Master 和Standby CPU 的 REDF LED灯都会以 0.5 Hz 的频率闪烁;而在 update 阶段,两个 CPU 的 REDF LED灯都会以 2 Hz 的频率闪烁。在调试时,会遇到 Master CPU 处于运行状态,但Standby CPU无法从Stop 变为Run状态的情况,这是因为同步过程的Link-UP 或UPDATE无法进行。此时,请查看以下情况:

□ 正在删除、装载、生成或者压缩块;



CPU 中调试(Test and commissioning)的功能在激活状态。例如,变量表中正在监控某些变量;
两个 CPU 上内存卡不相同;
两个 CPU 上的 Firmware 版本不一致;
CPU 上装的是 Flash 卡,但 Flash 卡上保存的内容不一致;
同步模块是否正常,同步光纤是否正确连接。
CPU 的机架号是否正确设置,一个为 rack 0,另一个为 rack1
检查 CPU 是否有强制变量,如果有请取消。
冗余 CPU 中 H parameters 设置是否合适

Q2: S7-400 冗余控制器的 REDF 灯的含义?

A2: S7-400冗余控制器 的 "REDF"指示灯用于指示冗余系统的同步状态,当它闪烁时表示两个控制器正在链接或同步。当它常亮时表示冗错系统同步丢失,包括CPU之间的同步故障和IO冗余,此时若控制器发生切换,可能会对生产带来不利的影响,提醒维护人员及时排除故障。下面为 H-CPU 的REDF 发光二极管点亮时指示的错误:

过 程	IFM1F	IFM2F	REDF
同步丢失,可能下面原因	Н	D	Н
· 同步模块 1 有问题			
· 到同步模块 1 的光缆有问题			
同步丢失,可能下面原因	D	Н	Н
· 同步模块 2 有问题			
· 到同步模块 2 的光缆有问题			
控制器正在耦合	D	D	B 0.5 HZ
控制器正在更新	D	D	B 2HZ
I/O冗余错	D	D	Н
·一个DP主站失效,或一个DP主系统部分或全部失效			
· DP从站丢失冗余性			
·一个CPU 在STOP状态,或两个CPU均处于STOP 状			
态 (相应的 STOP发光二极管点亮)			
查找故障模式(保留CPU的STOP和RUN发光二极管以0.5	Н	Н	Н
Hz的频率闪动)			

#### 指示符号表


- H: 发光二极管点亮
- B: 发光二极管以一定频率闪动
- D: 发光二极管不亮

相关链接:http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/11312956



Q3: 冗余 CPU 的在线切换功能都支持哪些情况下的切换?

A3: 冗余CPU的Switch to功能支持如下情况下的切换: 硬件组态信息更改; 扩充存储卡; 更换存储卡类型; 升级CPU固件版本(V4.5.x版本的冗余CPU才支持, 要求Step7 v5.4以上版本)。



Pic6. 冗余切换菜单

Q4: S7-400 冗余系统中,不同版本的 CPU 能否一起运行?

A4: 冗余系统中,两互为冗余的CPU需要相同的订货号和相同的固件版本(标识在CPU上的 V x.x.x字样)。如果订货号相同,但固件版本不一致,则可以通过升级或降级的方式将固件版本统一,如果订货号不一致,则必须更换CPU。

Q5: 如何升级或者降级 CPU 固件版本 firmware?

A5: 固件版本为V4.5以前的CPU(例如订货号为6ES7 414-4HJ04-0AB0、6ES7 417-4HL04-0AB0或更早版本)则必须使用4M Flash卡和西门子专用PG来进行固件版本的离线升级或降级;固件版本为V4.5.x及以后版本则可以通过网络的方式来进行在线的CPU的固件升级,无需专用Flash卡和西门子专用PG。

关于V4.5.x的冗余CPU在线升级固件的操作,请参考西门子中文网站-下载中心文档编号为F0303的文档;

http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=F0303



Q6: 如何读取冗余-CPU 冗余状态

A6: 利用 SFC51(SSL-ID W#16#xy71)读出冗余系统信息,详细情况请参考西门子中文网站 —网上课堂一冗余控制系统课堂目录下的相关文档

Q7: 如何读取冗余-CPU的 LED 指示灯

A7: 利用SFC51(SSL-ID W#16#xy74)读取冗余系统的状态指示灯,请参考西门子中文网站下载中心文档编号为F0248的文档;

http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=F0248

如果您对该文档有任何建议,请将您的宝贵建议提交至<u>下载中心留言板</u>。 该文档的文档编号: **F0247** 

#### 附录一推荐网址

#### 自动化系统

西门子(中国)有限公司

工业自动化与驱动技术集团 客户服务与支持中心

网站首页: www.4008104288.com.cn

自动化系统 下载中心:

http://www.ad.siemens.com.cn/download/DocList.aspx?TvpeId=0&CatFirst=1

自动化系统 全球技术资源:

http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/10805045/130000

"找答案"自动化系统版区:

http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/category.asp?cid=1027

### SIMATIC HMI 人机界面

西门子(中国)有限公司

工业自动化与驱动技术集团 客户服务与支持中心

网站首页: www.4008104288.com.cn

WinCC下载中心:

http://www.ad.siemens.com.cn/download/DocList.aspx?TypeId=0&CatFirst=1&CatSecond=9&CatThird=-1

HMI全球技术资源: <a href="http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/10805548/130000">http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/10805548/130000</a>
"找答案"WinCC版区:

http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/category.asp?cid=1032

#### 通信/网络

西门子(中国)有限公司

工业自动化与驱动技术集团 客户服务与支持中心

网站首页: www.4008104288.com.cn

通信/网络 下载中心:

http://www.ad.siemens.com.cn/download/DocList.aspx?TypeId=0&CatFirst=12

通信/网络 全球技术资源:

http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/10805868/130000

"找答案"Net版区: http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/category.asp?cid=1031

#### 过程控制系统

西门子(中国)有限公司

工业自动化与驱动技术集团 客户服务与支持中心

网站首页: www.4008104288.com.cn

过程控制系统 下载中心:

http://www.ad.siemens.com.cn/download/DocList.aspx?TypeId=0&CatFirst=19

过程控制系统 全球技术资源:

http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/10806836/130000



### 注意事项

应用示例与所示电路、设备及任何可能结果没有必然联系,并不完全相关。应用示例不表示客户的具体解决方案。它们仅对典型应用提供支持。用户负责确保所述产品的正确使用。这些应用示例不能免除用户在确保安全、专业使用、安装、操作和维护设备方面的责任。当使用这些应用示例时,应意识到西门子不对在所述责任条款范围之外的任何损坏/索赔承担责任。我们保留随时修改这些应用示例的权利,恕不另行通知。如果这些应用示例与其它西门子出版物(例如,目录)给出的建议不同,则以其它文档的内容为准。

# 声明

我们已核对过本手册的内容与所描述的硬件和软件相符。由于差错难以完全避免,我们不能保证完全一致。我们会经常对手册中的数据进行检查,并在后续的版本中进行必要的更正。欢迎您提出宝贵意见。

版权©西门子(中国)有限公司 2001-2011 版权保留

复制、传播或者使用该文件或文件内容必须经过权利人书面明确同意。侵权者将承担权利人 的全部损失。权利人保留一切权利,包括复制、发行,以及改编、汇编的权利。

西门子(中国)有限公司